

Sehr geehrte Kunden,

als Beipack zu Ihrer neuen CashConcepts CCE 2050 finden Sie nachstehend eine Kurzanleitung für die Bedienung des neuen Banknotenzählers. Ein mehrsprachiges, ausführliches Manual finden Sie als Download auf unserer Internetseite unter: www.cce.gmbh/service/manuals.

Tastenbeschreibung:

Taste	Funktion	Beschreibung
START	Starten der Zählvorganges	Startet (bei manuellem Start) und stoppt den Zählvorgang der Maschine
CLEAR	Löschen	Löscht das Zählergebnis bzw. den programmierten Zählstopp
AUTO	Startfunktion	Wechselt zwischen automatischem und manuellem Startvorgang
SETUP	Setup	Öffnet das Setup Menü für Einstellung der Maschinenfunktionen
BATCH	Zählstopp	Ruft vorprogrammierte Zählstopps auf, diese können über die Pfeil-Tasten verändert werden
CUR	Währungswechsel	Wechselt zwischen den programmierten und aktivierten Währungen
MODE	Zählmodus	Wechselt zwischen den verschiedenen Zählmodi
ADD	Addition	Schaltet die Additionsfunktion mehrerer Zählvorgänge ein und aus
DEN+	Auswahl des zu zählenden	Erhöhen bzw. Herabsetzen des Banknotenwertes bei der vorsortierten Wertzählung.
DEN-	Banknotenwertes	

Inbetriebnahme:

- Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose.
- Verbinden Sie nun das Netzkabel mit der CCE 2050 und schalten Sie diese ein.
- Stoßen Sie die Banknoten auf einer geraden Fläche auf, so dass die Noten an einer Längsseite bündig sind und legen Sie die Noten zentriert – mit der bündigen Seite nach hinten - in den Feeder ein. Schieben Sie die beiden Banknotenführungen an den Stapel heran, so dass die Noten optimal eingezogen werden können.
- Sollten die Noten nicht zentriert oder bündig eingelegt werden, kann es zu Fehlzählungen oder Nichterkennung und Aussortierung von Noten kommen.
- Bei falschgeldverdächtigen Banknoten ist der Stoppvorgang so eingestellt, dass die falschgeldverdächtige Banknote im Transportrad stehen bleibt und nicht auf dem Stapel abgelegt wird.

Zählmodi: (Wechsel über MODE-Taste)

Display	Funktion	Beschreibung
EUR-SORT	Sortierte Stückzählung	In diesem Zählmodus stoppt die Maschine, sobald eine Note erkannt wird, die von der Wertigkeit her mit der ersten Note aus dem Stapel abweicht. Sie können so größere Mengen gleicher Banknoten besonders nach niedrigeren Wertigkeiten durchsuchen und die Gesamtmenge der Banknoten erfassen.
EUR-VAL	Sortierte Wertzählung	Über die Tasten DEN+ / DEN- können Sie den Wert der Banknote (z.B. VAL 5 für 5,00 €) auswählen. Sie erhalten dann im Gegensatz zur normalen Stückzählung (EUR-SORT) auch den Wert der gezählten Noten und die Anzahl der Banknoten.
COUNT	Free Count Modus	Im Free-Count-Modus wird die Falschgeldererkennung deaktiviert und es können alle Sorten von Papieren gezählt werden, die von der Abmessung her verarbeitet werden können.
COUNT-UV	Free Count mit UV	Genau wie im Free-Count Modus können alle Arten von passenden Papieren oder Banknoten gezählt werden, diese werden aber zusätzlich auf UV-Merkmale geprüft.

Reinigung der Sensoren

Durch die Banknoten und durch sich absetzenden Staub kommt es zu Ablagerungen vor den Sensoren der Maschine. Diese Verunreinigungen führen zu vermehrten Aussortierungen und Nichterkennungen von echten Banknoten. Bitte reinigen Sie daher in regelmäßigen Abständen die Sensoren der CCE 2050. Schalten Sie bei der Reinigung der Maschine das Gerät generell aus und ziehen Sie den Netzstecker. Mit einem weichen Pinsel und Tuch können Sie die groben Staubablagerungen von den Sensoren im Hopper- und Stackerbereich sowie von den Banknotenförderrädern entfernen. Zur Reinigung der Falschgeldsensoren empfehlen wir den zusätzlichen Einsatz eines nichtentflammaren Druckluftsprays und spezielle Reinigungskarten, um auch an unzugänglichen Stellen Schmutz und Feinstaub zu beseitigen. Diese Utensilien können Sie über unseren Webshop (www.cce.gmbh) bestellen.

CCE – Cash Concepts Europe GmbH – Kemptener Straße 99 – 88131 Lindau
Tel. +49 (0) 8382 – 943 15 – 0 / Fax +49 (0) 8382 – 943 15 – 20 / info@cce.gmbh

Mehr Informationen auf www.cce.gmbh

Dear customers,

as a supplement to your new CashConcepts CCE 2050, you will find a short instruction how to operate the new banknote counter. You can download a detailed, multilingual manual on our website at: www.cce.gmbh/service/manuals.

Panel description:

Button	Function	Description
START	Start / Stop counting	Starts (at manual start) and stops the counting process of the machine
CLEAR	Clear	Deletes the count result or the programmed count stop.
AUTO	Start functions	Switches between automatic and manual startup
SETUP	Setup	Opens the setup menu for setting the machine functions
BATCH	Batch	Calls up pre-programmed counting stops, which can be changed using the arrow keys
CUR	Select currency	Switches between programmed and activated currencies
MODE	Counting mode	Switches between the different counting modes
ADD	Add function	Turns on and off the addition function of different counting operations
DEN+	Selection of the banknote value to be counted	Increase or decrease the banknote value during pre-sorted value counting.
DEN-		

Commissioning:

- Connect the mains plug to the socket.
- Connect the power cord to the CCE 2050 and switch it on.
- Press the notes against a flat surface so that they are flush on one side of the sheet and place them in the feeder centered with the flush side facing back. Slide the two banknote feeders against the stack so that the notes can be optimally inserted.
- If the notes are not centered or inserted flush, incorrect counting or non-detection and sorting of notes may occur.
- In the case of banknotes suspected of being counterfeit, the stop procedure is set in such a way that the banknotes suspected of being counterfeit remain in the transport wheel and are not deposited on the stack.

Counting modes: (Changeover via MODE button)

Display	Function	Description
EUR-SORT	Sorted piece count	In this counting mode, the machine stops as soon as a note is detected that differs from the first note in the stack in terms of its value. This enables you to search through larger quantities of banknotes of the same size, especially for lower values, and to record the total quantity of banknotes.
EUR-VAL	Sorted value count	Using the DEN+ / DEN- buttons, you can select the value of the banknote (e. g. VAL 5 for 5,00 €). In contrast to the normal piece count (EUR-SORT), you will then also receive the value of the counted notes and the number of banknotes.
COUNT	Free Count Modus	In free count mode, counterfeit detection is deactivated and all types of paper that can be processed in terms of size can be counted.
COUNT-UV	Free Count with UV	As in free-count mode, all types of paper or banknotes can be counted, but these are also checked for UV characteristics.

Cleaning the sensors

The banknotes and the deposited dust cause deposits in front of the machine's sensors. These impurities lead to an increase in the sorting and non-detection of real banknotes. Please clean the sensors of the CCE 2050 at regular intervals, switch off the unit and disconnect the power plug when cleaning the machine. Use a soft brush and cloth to remove the coarse dust from the sensors in the hopper and stacker area as well as from the banknote transport wheels. To clean the counterfeit money sensors, we recommend the additional use of a non-flammable compressed air spray and special cleaning cards to remove dirt and fine dust even in inaccessible places. You can order these utensils from our webshop (www.cce.gmbh).